



INSTALLATION D'UN ANTIVOL SUR UNE ROUE DE SECOURS MÉHARI



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS REQUIS

10 min pour 1 personne



PIÈCES REQUISES

- Vis roue de secours – réf. 0306000
- Antivol roue de secours méhari – réf. 0900200
- Un cadenas



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Une perceuse
- un foret de 7mm



NOTES PERSONNELLES



1
2

1
2

INSTALLATION D'UN ANTIVOL SUR UNE ROUE DE SECOURS MÉHARI



1. Percer les 2 oreilles de la vis de roue de secours



2. Visser la vis de roue de secours de telle sorte que les oreilles de la vis soient alignées avec le trou de goujon de roue le plus en avant sur le véhicule.



3. Passer le crochet de l'antivol dans le trou de goujon de roue le plus en avant sur le véhicule.



4. Positionner l'antivol de direction sur les oreilles de la vide roue de secours.



5. Positionner le cadenas à travers l'antivol et la vis de roue de secours.