



# MONTAGE D'UN KIT DE LEVIER DE FREIN À MAIN RÉGLABLE



1. Desserrer les écrous/contre-écrous de fin de câble
2. Régler la tension des câbles pour qu'ils décollent tout juste les leviers des étriers
3. Resserrer les contre-écrous
4. Tirer le levier de 3 crans
5. Desserrer les vis de 14 de blocage des excentriques de réglage
6. Tourner les excentriques avec la vis diamètre 8mm de manière à plaquer les plaquettes contre le disque
7. Resserrer les écrous de blocage des excentriques en les empêchant de tourner
8. Vérifiez que les plaquettes frottent au troisième cran et freinent de manière significative au cinquième crans



2  
2

2  
2



## NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....